

Make & Create

Gör ditt eget kakfat!

Du behöver följande:

- Tallrikar
- Borrmaskin (ej slagborr eller skruvdragare)
- Kakelborr och/eller porslinsborr
- Maskeringstejp
- Stjärnskruvmejsel
- Vatten
- Penna
- Linjal

Börja med att göra rent tallrikarna ordentligt. När du väl har satt ihop ditt kakfat ska det helst inte diskas, utan bara torkas av med t ex en magisk trasa. Vatten i de borrade hålen kan leda till att porslinet så småningom spricker.

När tallrikarna har torkat är det dags att börja borra. Sätt en kryss med markeringstejpen i mitten av tallriken. Detta görs för att förhindra att porslinet spricker.

Mät sedan ut var mitten är och gör en markering med pennan på tejpen.



Lägg tallriken på ett stadigt underlag. Ett tips är att lägga den på tejprullen, då skadar du inte underlaget när borren har gått igenom tallriken.



Sedan sätter du borren mot markeringen och börjar borra. Observera att du behöver fukta borren med lite vatten för att förhindra att den slits ut på en gång. Det tar bara några minuter att ta sig igenom en tallrik, men givetvis spelar tjockleken in.



Upprepa proceduren för varje tallrik. Montera sedan ihop allt till ett våningsfat. Skruven och metallbrickan ska vara i botten. De vita plastbrickorna sätter du ovanpå och under varje tallrik. Lycka till!



Make & Create

www.makeandcreate.se